



PONTOS PRINCIPAIS PARA O PROCEDIMENTO DE CÓPIA DA EEPROM EP70 PARA CONSOLE IK3

- 1) RETIRAR A EEPROM DO RECEPTOR QUE TEM QUE ESTAR DESLIGADO.
- 2) ENCAIXAR A EEPROM NA CAIXA INFERIOR DO TRANSMISSOR.
- 3) LIGAR O TRANSMISSOR GIRANDO A CHAVE LIGA/DESLIGA E LIBERANDO O BOTÃO DE EMERGÊNCIA. **NÃO ACIONE O BOTÃO PARTIDA!** O LED ACENDERÁ UMA VEZ NA COR LARANJA, PISCARÁ NA COR VERDE DURANTE APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS E APAGARÁ.
- 4) PRESSIONAR O PULSADOR OU MOVER O JOYSTICK OU MOVER A CHAVE ALAVANCA EM DIREÇÃO **AO SÍMBOLO DE QUADRADO (MODO CÓPIA DE EEPROM)**. O LED APRESENTARÁ PULSOS DUPLOS EM VERMELHO, E, E SEGUIDA, PRESSIONE O BOTÃO PARTIDA (O LED CONTINUARÁ APRESENTANDO PULSOS DUPLOS EM VERMELHO). MANTER AMBOS PULSADOS DURANTE 5 SEGUNDOS, ATÉ QUE O LED COMECE A PISCAR NA COR LARANJA. AO PARAR DE PISCAR EM LARANJA **O LED PERMANECERÁ NA COR VERDE.**
- 5) **MUITO IMPORTANTE! SEM DESLIGAR O TRANSMISSOR, RETIRAR A EEPROM DO TRANSMISSOR, PARA POSTERIORMENTE VOLTAR A EEPROM NO RECEPTOR.**
- 6) VOLTAR A EEPROM DO TRANSMISSOR
- 7) PRESSIONAR O PULSADOR OU MOVER O JOYSTICK OU MOVER A CHAVE ALAVANCA EM DIREÇÃO AO **SÍMBOLO DE QUADRADO (MODO CÓPIA DE EEPROM)** POR 5 SEGUNDOS ATÉ QUE O LED DE SINALIZAÇÃO ACENDA NA COR VERDE, APÓS HAVER PISCADO NA COR LARANJA. AO LIBERAR O PULSADOR OU JOYSTICK OU CHAVE ALAVANCA O LED SE APAGARÁ. **A EEPROM, AGORA, ESTÁ PROGRAMADA.**
- 8) VOLTAR A LIGAR O TRANSMISSOR, GIRANDO A CHAVE LIGA/DESLIGA PARA A POSIÇÃO 1, PRESSIONAR E LIBERAR A CHAVE DE EMERGÊNCIA E POR FIM PRESSIONAR O BOTÃO PARTIDA.